



Agarplatte mit Thayer-Martin Nährboden

- Nährboden für den kulturellen Nachweis von Gonokokken
 - Nährboden mit Patientenetikett bekleben (**nicht den Deckel, sondern den mit Nährboden befüllten Teil**)
 - Abstrich entnehmen
 - Auf Nährboden ausstreichen
 - Rasch und geschützt vor Auskühlung ins Labor transportieren

- In der PCR können auch durch Therapie oder Transportbedingungen geschädigte Gonokokken nachgewiesen werden. Hierfür zusätzlich einen Abstrichtupfer ohne Gelmedium einsenden.